





## RadioShack RadioShack Control Remoto 3-in-1



### GUÍA DEL USUARIO

### INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por haber comprado un RadioShack Control Remoto 3-in-1. Su remoto le permite controlar hasta tres dispositivos (aparatos) de entretenimiento en el hogar con una unidad compacta, fácil de usar.

Después de instalar las baterías (vea la sección que sigue), usted podrá usar de inmediato el RadioShack Control Remoto 3-in-1 para controlar un televisor, una videograbadora, y un receptor de satélite, todos de la marca RCA. Para controlar dispositivos de otras marcas, lleve a cabo las instrucciones en la “Programación de un Dispositivo (Aparato)”. Para obtener los mejores resultados, asegurese de leer y llevar a cabo el resto de las instrucciones. Además, conserve esta guía para una referencia futura.

### INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Su Control RadioShack Control Remoto 3-in-1 necesita dos baterías AA (no vienen incluidas) para funcionar.

#### La Seguridad y el Uso de las Baterías

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (v.g., estándar, alcalinas, o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no va a usar el control remoto durante un largo tiempo, quitele las baterías.Éstas pueden derramar substancias químicas que pueden destruir los componentes electrónicos.












**ADVERTENCIA:** Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las quemé ni las entierre.








#### Para instalar las baterías:

- Presione la lengüeta en la tapa del compartimento de baterías (ubicado en el respaldo del control remoto) y levante la tapa. Coloque las baterías AA en el compartimento de igual manera a la indicada por los símbolos de polaridad + y - en el interior.
- Alinee la saliente de la tapa con la abertura del compartimento y vuelva a colocar la tapa.

**NOTA:** Cuando el RadioShack Control Remoto 3-in-1 deje de funcionar adecuadamente, reemplace las baterías pero, al hacerlo, no se tarde más de 10 minutos (con el fin de proteger la información sobre la programación).

### UN VISTAZO RÁPIDO A LOS CONTROLES

Presione...	Para...
	Las secuencias de programación.
	Encender o apagar el dispositivo seleccionado.
	Seleccionar el dispositivo que quiere controlar.
	Mostrar el menú del dispositivo seleccionado.
	Mostrar la guía de programas para el dispositivo seleccionado.
	Después de seleccionar <b>Menú o Guía</b> , use las te las de cursor (▲,▼,◀,▶) para mover el cursor en la guía de programas y en las pantallas del menú. Use <b>OK</b> para escoger las opciones del menú o de la guía del dispositivo que seleccionado.
	Si dentro de un menú, escoger las opciones del menú o de la guía del dispositivo seleccionado. Si no dentro de un menú, encender o apagar el sonido.
	Ver el canal actual y la información del programa.
	Salir del menú, guía o programa del dispositivo seleccionado.
	Use <b>CH+</b> (o <b>CH-</b> ) para seleccionar el siguiente canal con número más alto (o más bajo).
	Use <b>VOL+</b> para subir o <b>VOL-</b> para bajar el nivel del sonido. Presione <b>Mute</b> (enmudecer) una vez para apagar o para encender el sonido.

Presione...	Para...
	Cambiar lo que entra al televisor, a la videograbadora, al receptor de satélite, o al reproductor DVD (con el fin de ver programas de TV o de vídeo, o para que actúe como interruptor A/B de su caja/conversidor de cableación. Recibir el último canal que está viendo.
	Activar el cronómetro de dormido, si el control remoto original de su dispositivo tiene esa función.
	Explorar los canales favoritos (yo todos los canales.)Vea “Programación de una Exploración de Canales Favoritos” y “Uso de la Exploración de Canales”.
	Introducir directamente los canales (por ejemplo, <b>09</b> o <b>31</b> ).
	Introducir canales superiores al 100 (por ejemplo, <b>+100</b> , <b>3</b> , <b>1</b> = 131). Para un reproductor DVD, use <b>+100</b> para acceder los capítulos superiores a 10 (por ejemplo, <b>+100</b> , <b>3</b> = 13).
	Enviar las entradas numéricas de canales en algunos modelos de TV o hacer una selección en el menú de un dispositivo.
	Controlar su videograbadora (VCR), su videograbadora digital personal (PVR), su reproductor DVD, o su vídeo a petición (VOD) si están disponibles en su servicio de cable o de satélite, o grabar un programa de vídeo en un dispositivo que pueda grabar (presione dos veces).

### PROGRAMACIÓN DE UN DISPOSITIVO (APARATO)

El RadioShack Control Remoto 3-in-1 viene preprogramado para operar un televisor, una videograbadora, un reproductor DVD, y un receptor de satélite de la marca RCA. Para controlar dispositivos diferentes a las marcas fijadas en la fábrica, siga estos pasos; de otra forma puede saltarse esta sección.

Antes de proceder, encuentre los códigos para los dispositivos que quiere programar en la sección de Códigos del Fabricante y anótelos o marquelos.
**NOTA:** Para programar un aparato combinado TV/ DVD, TV/VCR/DVD, o TV/VCR, use la tecla **TV**.

- Encienda el dispositivo (por ejemplo, el reproductor DVD) y, si fuese necesario, introduzca el medio utilizado (por ejemplo, un DVD).
- En el control remoto, presione una tecla de dispositivo (es decir, **VCR/DVD**, **CBL/SAT**, o **TV**).
- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca el primer código de cuatro dígitos de su dispositivo. El LED parpadea una vez por cada dígito que se introduce. Si el código es el correcto, el LED parpadeará dos veces.
- Si el LED no parpadea dos veces, repita los pasos 2 al 4, y vuelva a intentar la introducción del código.
- Apunte el control remoto hacia el dispositivo y presione **Power** (o **Play**, si el dispositivo no tiene una tecla **Power**). El dispositivo debe apagarse. Si no lo hace, repita los pasos 2 a 5, probando cada código para su marca hasta que encuentre uno que funcione. Si no puede hallar un código que funcione, vea “Búsqueda de su Código”.
- Repita los pasos 1 a 5 por cada dispositivo que usted quiera controlar. Para una referencia futura, anote cada código de dispositivo que funcione en un lugar seguro.

### BÚSQUEDA DE SU CÓDIGO

Si su dispositivo no responde al control remoto después de haber probado todos los códigos listados para su marca, o si su marca no está listada en lo absoluto, trate de buscar su código. Por ejemplo, para buscar un código para su TV:

- Presione **TV** una vez.
- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 1**. El LED parpadea dos veces.
- Apunte el remoto al TV y presione **Power**. El control remoto envía códigos mediante rayos infrarrojos desde su base de datos hacia el dispositivo seleccionado, comenzando primero con el código más popular.
- Si el TV responde, continúe con el paso 6. Si el TV no responde, presione **CH+**. El remoto continuará buscando códigos. Siga presionando **CH+** hasta que el TV responda.
- Presione **CH+** hasta que el código anterior. LED parpadee dos veces.
- Para guardar el código, presione **P** una vez. El LED parpadea dos veces.
- Para buscar los códigos de otros dispositivos, repita los pasos 1 a 6, sustituyendo la tecla adecuada por la del dispositivo que está buscando.

### VERIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS

Si configuró el remoto usando el procedimiento de “Búsqueda de su Código”, tal vez tenga que averiguar cuál es el código de cuatro dígitos que está operando su equipo.

Por ejemplo, para descubrir cuál código está operando su televisor:

- Presione **TV** una vez.
- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 0**. El LED parpadea dos veces.
- Para ver el primer dígito del código, presione **1**. Cuento los parpadeos del LED (por ejemplo, tres parpadeos = 3), y anote el número.
- Repita el paso 4 para los tres dígitos restantes, usando **2** para el segundo dígito, **3** para el tercer dígito, y **4** para el cuarto dígito.

- Para verificar otros códigos de dispositivos, repita los pasos 1 a 5, pero sustituya la tecla adecuada por la de cada dispositivo que esté verificando.

### REASIGNACIÓN DE LAS TECLAS DE DISPOSITIVOS

El control remoto se puede configurar para que controle un dispositivo que es distinto de lo que dice la etiqueta (vea los Códigos del Fabricante). Por ejemplo, para controlar una segunda TV (en vez de una videograbadora o un reproductor DVD), lleve a cabo estos pasos para reasignar la tecla **VCR/DVD** que no se está usando con el fin de que opere la segunda TV.

- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 2**. El LED parpadea dos veces.
- Presione **TV** y luego **VCR/DVD**. La tecla **VCR/DVD** ya está lista para ser programada como su segunda TV. (Vea “Programación de un Dispositivo (Aparato)”).

Para usar otra tecla de dispositivo no usado, use la tecla deseada en lugar de **VCR/DVD** en el paso 3.

Para despejar un modo reasignado y restaurarlo a su tipo de dispositivo original, lleve a cabo los pasos 1 a 2 de arriba, y después presione el modo que va a despejar dos veces.

### PROGRAMACIÓN DE UNA EXPLORACIÓN DE CANALES FAVORITOS

El remoto le permite guardar una lista de hasta 10 canales favoritos, en cualquier orden, que se explorará de inmediato cuando presione **Fav** (Scan) [favoritos (exploración)].

**NOTA:** Sólo se pueden guardar canales de un solo dispositivo para la Exploración de Canales Favoritos.
1. Presione la tecla del dispositivo deseado.
2. Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.

- Introduzca **9 9 6**. El LED parpadea dos veces.
- Use el teclado para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (si introduce menos de 5 o 4 dígitos y la tecla **Enter**).
- Repita el paso 4 por cada canal favorito que se va a guardar, hasta un total de 10 canales.

**NOTA:** Si trata de introducir más de 10 canales o transcurran más de 10 segundos entre cada presión de tecla, el remoto se sale automáticamente de la programación.

**NOTA:** Si su aparato requiere que presione la tecla **Enter** después del número de canal, la necesita presionar después del número de canal cuando programa los canales favoritos.

- Para salirse de la programación con menos de diez canales favoritos programados,presione y mantenga presionada la **P** durante tres segundos. El LED parpadea dos veces.

**NOTA:** Si ha programado menos de 10 canales favoritos y quiere agregar más, tendrá que reprogramar todos los canales.

**NOTA:** Si ha programado 10 canales favoritos, tendrá que reinicializar el remoto antes de programar canales nuevos. Vea “Localización de Fallas”.

### USO DE LA EXPLORACIÓN DE CANALES

Use la tecla **Fav** (Scan) para iniciar una exploración a tres segundos de todos sus canales favoritos (siempre que ya esté programada - vea “Programación de una Exploración de Canales Favoritos” arriba) o de todos los canales (si no se ha programado la Exploración de Canales Favoritos).

- Presione la tecla del dispositivo deseado.
- Presione **Fav** (**Scan**) una vez.
  - Si ya se configuró la Exploración de Canales Favoritos, el dispositivo explore (recorre) los canales favoritos hasta diez veces, y después continúa explorando todos los canales de su dispositivo.
  - Si no se ha configurado la Exploración de Canales Favoritos, la exploración comienza con el canal actual.

- Para detener la exploración de canales en cualquier momento, presione cualquier tecla una vez.

### CAMBIO DEL BLOQUEO DEL VOLUMEN

El RadioShack Control Remoto 3-in-1 está prefijado para permitir un control independiente del volumen en cada dispositivo seleccionado (Desbloqueo Global del Volumen). Sin embargo, usted puede cambiar la fijación del Bloqueo del Volumen a la de Bloqueo Global de Volumen de tal manera que el volumen de un dispositivo controle el volumen en todos los otros modos. También, usted puede cambiar la configuración de un solo dispositivo para que controle el volumen de manera independiente (Desbloqueo Individual de Volumen).

#### Bloqueo del Control de Volumen a Un Modo (Bloqueo Global de Volumen)

- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 3** y después presione la tecla de modo para el dispositivo en el que quiere controlar el volumen (por ejemplo, **TV**). El LED parpadea dos veces.Ahora cuando presione **VOL+**, **VOL-**, o **Mute** (enmudecer), el dispositivo seleccionado (por ejemplo, **TV**) controlará el volumen independientemente del modo actual.

#### Desbloqueo del Control de Volumen para un Solo Dispositivo (Desbloqueo Individual de Volumen)

- Después de llevar a cabo el Bloqueo Global de Volumen (arriba), presione la tecla de modo del dispositivo en el que quiere tener un control independiente del volumen.
- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 3** y después presione **VOL-**. El LED parpadea cuatro veces.
- Repita los pasos 1 al 3 para cualquier otro dispositivo en el que usted quiere tener un control independiente del volumen.

#### Desbloqueo de Todos los Controles de Volumen (Restauración del Desbloqueo Global)

- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 3** y después presione **VOL+**. El LED parpadea cuatro veces. El volumen estará controlado en forma independiente en todos los dispositivos programados.

### LOCALIZACIÓN DE FALLAS

**PROBLEMA:** El LED no parpadea cuando se presiona una tecla.

**SOLUCIÓN:** Reemplace las baterías por dos (2) baterías alcalinas nuevas tamaño AA.

**PROBLEMA:** El LED parpadea cuando se presiona una tecla, pero el dispositivo no responde.

**SOLUCIÓN:** Asegurese de que el control remoto este apuntando hacia su dispositivo y que no se encuentre a más de 4.58 m (15 pies) de distancia.

**PROBLEMA:** El LED parpadea con un solo parpadeo largo.

**SOLUCIÓN:** Ha ocurrido un error de introducción (por ejemplo, una tecla equivocada). Trate de introducir la secuencia de nuevo.

**PROBLEMA:** El control remoto no controla los dispositivos o los mandos no están trabajando adecuadamente.

**SOLUCIÓN:** Pruebe todos los códigos listados para el dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo funcione con un control remoto de rayos infrarrojos.

**PROBLEMA:** Las teclas **CH+**, **CH-**, y **Last** (último) no funcionan para su TV marca RCA.

**SOLUCIÓN:** Debido al diseño RCA de 1983 a 1987, sólo el control remoto original puede realizar estas funciones.

**PROBLEMA:** No hay volumen en un segundo televisor.
**SOLUCIÓN:** Siga los pasos en la sección “Cambio del Bloqueo del Volumen”.

**PROBLEMA:** Los canales no se cambian en la forma adecuada.

**SOLUCIÓN:** Si el control remoto original requería que se presionara **Enter** para cambiar canales, presione **Enter** en este control remoto después de introducir el número del canal.

### CÓDIGOS DEL FABRICANTE

#### Códigos de Configuración para Cajas de Cablevisión (Convertidores)

ABC	0603, 0008, 0014, 0017
Americast	0899
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Cothman	0883
Digi	0637
Director	0476
Dumont	0637
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003, 0012, 0014
Memorex	0000
Motorola	0476, 0810, 0276, 1254, 1106, 1376
MultiVision	0012
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000, 0107
Punther	0637
Paragon	0000
Philips	0317, 1305
Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
RadioShack	0883
Regal	0279, 0273
Rainco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0008, 0017
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Supremax	0883
Tocom	0012
Torex	0003
Toshiba	0000
Tristar	0883
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0525, 0899

Alco	0790
Allegró	0869
Anam	1913
Apex Digital	0672, 0717, 0794, 1020, 0797, 1061, 0796, 1056
Aspire Digital	1168
Audiovox	1072, 1071, 0790
Axion	1071, 1072
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
CineVision	0876, 0869
Coby	1086
CyberHome	1019, 1129, 0816, 1024, 1023
Daewoo	0869, 0833
Denon	0490
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675
Enterprise	0591
Funai	0675
Gateway	1158
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0744, 1075, 0869, 0715, 0833, 1730, 0783
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Hitachi	0573, 0664, 0695
Hiteker	0672
Initial	0717

IRT	0783
JVC	0558, 0623, 0867
Kawasaki	0790
Kenwood	0490, 0534
KLH	1077, 1020, 0790
Koss	0651
LG	0591, 0869
Lite-On	1058, 1158
Magnavox	0503, 0539, 0675
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mimic	0717
Mitsubishi	1521, 0521
Nesya	0717
Onkyo	0503
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034
Electroband	0000
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171
Erivision	0030
Fisher	0154
Fujitsu	0853
Funai	0180, 0171, 1904
Fututech	0180
Gateway	1756, 1755
GE	1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 1347, 1917, 1147, 1907, 1922, 1919

Gibralter	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Gradiente	0053
Grundig	0672
Grupny	0180
Haier	1034
Hallmark	0178
Harley Davidson	1904
Hartman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hella Kitty	0451
Hilliton	0180
Hiocense	0748
Hitachi	1145, 0145, 1960, 1904
Infinity	0054
Inteq	0017
IRT	0451, 1661

IBL	0054
ICB	0000
Jamahe	0490, 0539, 0545
Jensen	0761, 0815
Zenith	0463, 0053
KEC	0180
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0706
KLH	0765
KTV	0180, 0030
LG	0030, 0178, 0700, 1178, 0856
Lloyd's	1904
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M & S	0054

Magnasonic	1913
Magnavox	1454, 0054, 0030, 0706, 1913, 1904, 1931
Magnin	1907
Marantz	0054, 0030
Matsushita	0250
Mascent	1755
Megapower	0700
Meratron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 1927, 1924, 1920
MGA	0150, 0030, 0178, 1907
Midland	0047, 0017, 0053
Mitsubishi	0093, 1250, 0150, 0178, 1917
M-Lo	1535
Innova	0099
JVC	0775, 1775
LG	1414
Magnavox	0734, 0722
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869

Netsat	0099
Next Level	0869
Panasonic	0247, 070