




# FM/AM Compact Disc Player

Installation/Connections  
Instalación/Conexiones  
CDX-GT65UIW



©2011 Sony Corporation Printed in Thailand

\* 4 2 9 4 0 7 0 1 1 \* (1)



## Cautions

- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC operation only.
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the yellow and red power supply leads only after all other leads have been connected.
- Run all ground (earth) leads to a common ground (earth) point.**
- Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety.
- The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.


## Notes on the power supply lead (yellow)

- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse.
- When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

## Parts list 1

- The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
- The bracket ① and the protection collar ④ are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket ④" on the reverse side of the sheet.
- Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.**

**Caution**  
Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your fingers.



**Note**  
Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket ① are bent inwards 2 mm (5/16 in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

## Equipment used in illustrations (not supplied) Equipo utilizado en las ilustraciones (no suministrado)



Front speaker  
Altavoz frontal

Active subwoofer  
Altavoz potenciador de graves activo

Rear speaker  
Altavoz posterior

Power amplifier  
Amplificador de potencia

## Connection example 2

- Notes (2-A)**
- Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting the amplifier.
  - The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.
- Note on satellite radio tuner (2-B)**
- This unit does not support the XM radio tuner XMDSON100.

## Connection diagram 3

- ① To a metal surface of the car**  
First connect the black ground (earth) lead, then connect the yellow and red power supply leads.
- ② To the power antenna (aerial) control lead or power supply lead of an aerial booster**  
**Notes**

- It is not necessary to connect this lead if there is no power antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a manually-operated telescopic antenna (aerial).
- When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."

- ③ To AMP REMOTE IN of an optional power amp (if applicable)**  
This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.

- ④ To the interface cable of a car telephone**

- ⑤ To a car's illumination signal**  
Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

- ⑥ To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition switch**  
**Notes**

- If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times.
- Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

- When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."

- ⑦ To the +12 V power terminal which is energized at all times**  
Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

## Notes on the control and power supply leads

- The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner.
- When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
- A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this unit.

## Memory hold connection

When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

## Notes on speaker connection

- Before connecting the speakers, turn the unit off.
- Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.

- Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.

- Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (-) terminal of the car's battery.

- Do not attempt to connect the speakers in parallel.

- Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.

- To avoid short circuit, do not use the built-in speaker leads installed in the car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers.

- Do not connect the unit's speaker leads to each other.

## Note on connection

If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

## Precauciones

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con cc de 12 V de masa negativa.
- No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los apriete con partes móviles (p. ej. los rallos del asiento).

**Memory hold connection**

When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

## Notas sobre el cable de fuente de alimentación (amarillo)

- Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma del fusible de cada componente.

- Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

## Notas sobre los cables de conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.

- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para garantizar que se desprenden del chasis del automóvil, ni conecte los terminales de los altavoces derechos con los del izquierdo.

- No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.

- Conecte siempre altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad.

- Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (-) para los altavoces derecho e izquierdo.

- No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

## Nota sobre la conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.

- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para garantizar que se desprenden del chasis del automóvil, ni conecte los terminales de los altavoces derechos con los del izquierdo.

- No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.

- Conecte siempre altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad.

- Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (-) para los altavoces derecho e izquierdo.

## Ejemplo de conexiones 2

## Diagrama de conexión 3

- 1 A una superficie metálica del automóvil**

Conecte primero el cable de conexión a masa negro, y después los cables amarillo y rojo de fuente de alimentación.

- 2 Al cable de control de la antena motorizada (azul)**

• Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa antes de realizar la conexión del amplificador.

- La alarma sonará únicamente si se utiliza el amplificador incorporado.

## Notas sobre el sintonizador de radio por satélite (2-B)

Esta unidad no es compatible con el sintonizador de radio XM XMDSON100.

## Conexión para protección de la memoria

Si conecta el cable de fuente de alimentación amarillo, el circuito de la memoria seguirá siendo alimentado, aunque apague el interruptor de encendido.

## Notas sobre la conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.

- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para garantizar que se desprenden del chasis del automóvil, ni conecte los terminales de los altavoces derechos con los del izquierdo.

- No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.

- No intente conectar los altavoces en paralelo.

- Conecte siempre altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad.

- Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (-) para los altavoces derecho e izquierdo.

## Nota sobre la conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.

- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para garantizar que se desprenden del chasis del automóvil, ni conecte los terminales de los altavoces derechos con los del izquierdo.

- No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.

- Conecte siempre altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad.

- Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (-) para los altavoces derecho e izquierdo.

## Lista de componentes 1

- Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones.

- La unidad se comercializa con el soporte ① y el marco de protección ④ ya colocados. Antes de montarla, utilice las llaves de liberación ③ para extraer el soporte ④ de esta. Para obtener más información, consulte "Extracción del marco de protección y del soporte ④".

- Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

## Precaución

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte ① para evitar posibles lesiones en los dedos.



## Nota

Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte ① están dobrados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están dobrados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y puede saltar.

## 7 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía sin interrupción

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negra a una superficie metálica del automóvil.

## 6 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de encendido


Notas

- Si no hay posición de accesorio, conectelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin interrupción.


Al conectar, asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negra a una superficie metálica del automóvil.

- Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".


4 1




5 1



2



3



#### Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

#### Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

#### Removing the protection collar and the bracket [4]

Before installing the unit, remove the protection collar ④ and the bracket ① from the unit.

- 1 Remove the protection collar ④.**  
Pinch both edges of the protection collar ④, then pull it out.
- 2 Remove the bracket ①.**  
① Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click.  
② Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

#### Mounting example [5]

##### Installation in the dashboard


- Bend these claws outward for a tight fit, if necessary [5-2].
- Make sure that the 4 catches on the protection collar ④ are properly engaged in the slots of the unit [5-3].

#### Mounting the unit in a Japanese car [6]


You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note  
To prevent malfunction, install only with the supplied screws ⑤.


2




6 A TOYOTA




B NISSAN



7 A



B



#### How to detach and attach the front panel [7]

Before installing the unit, detach the front panel.

##### 7-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press and hold **SOURCE/OFF**. Press **OPEN**, then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.

##### 7-B To attach

Place the hole A of the front panel onto the spindle B on the unit, then lightly push the left side in.


#### Warning if your car's ignition has no ACC position [4]

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.

- 1 Retire el marco de protección ④.**  
Aprete ambos bordes del marco de protección ④ y, a continuación, tire de él hacia fuera.
- 2 Retire el soporte ①.**  
① Inserte ambas llaves de liberación ③ entre la unidad y el soporte ① hasta que encajen.  
② Presione el soporte ① y, a continuación, levante la unidad para separar ambos elementos.

#### RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.



#### Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente elementos de instalación suministrados.

#### Forma de extraer e instalar el panel frontal [7]

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel frontal.

##### 7-A Para extraerlo

Antes de extraer el panel frontal, asegúrese de mantener presionado **SOURCE/OFF**. Presione **OPEN** y, a continuación, deslice el panel frontal hacia la derecha y tire suavemente de su extremo izquierdo.

##### 7-B Para instalarlo

Coloque el orificio A del panel frontal en el eje B de la unidad y, a continuación, presione ligeramente el lado izquierdo hacia adentro.

#### Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC [4]

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado. La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de que se desconecte la unidad, lo que evita que se desgaste la batería. Si no ha ajustado la función de desconexión automática, mantenga presionado **SOURCE/OFF** cada vez que apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla desaparezca.


#### Ejemplo de montaje [5]

##### Instalación en el tablero

- Si es necesario, doble las uñas hacia fuera para que encaje firmemente [5-2].
- Compruebe que los 4 enganches del marco de protección ④ estén bien fijados en las ranuras de la unidad [5-3].

##### Botón RESET

Una vez finalizada la instalación y las conexiones, desmonte el panel frontal y presione el botón RESET con un bolígrafo o un objeto similar.



#### Montaje de la unidad en un automóvil japonés [6]

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su distribuidor Sony.

Nota  
Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados ⑤.

- Si se sustituye la batería del vehículo, se cambian las conexiones o se restablece la unidad, se eliminará el ajuste de sintonización.
- Para obtener información sobre cómo ajustar la sintonización, consulte el manual de instrucciones suministrado.