

Code Lists / Liste des codes / Lista de Códigos

Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Code	TV	DVD	VCR/DVR	SAT/CBL
01	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN
02	Hitachi	Apex	JVC	Motorola
03	Insignia	Insignia	Magnavox, Philips	DirecTV
04	JVC	JVC	Mitsubishi	Dish Network System/ Echostar
05	LG	LG	Panasonic	General Instruments
06	Magnavox, Philips	Magnavox, Philips	Samsung	Hughes Network Systems
07	Mitsubishi	Memorex	Sharp	Scientific Atlanta, Cisco
08	Panasonic	Panasonic	Sony	Magnavox, Philips
09	Samsung	Pioneer	TIVO	Amino, ADB
10	Sanyo	Samsung	Toshiba	Panasonic
11	Sharp	Sanyo		
12	Sony	Sharp		
13	Sylvania, Emerson	Sony		
14	Toshiba	Sylvania		
15	Vizio	Toshiba		

TV	
Admiral	10093, 10463
Advent	10761
Akai	11675, 10702, 10672
AOC	11365, 11589, 12014, 12087
Apex Digital	10156, 10748, 10767, 12397
Astar	11738
Audiovox	10451, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axon	11937
Broksonic	10463
Carver	10054
Celebrity	10000
Coby	12306, 12315, 12340, 12343, 12344, 12345, 12347, 12348, 12350
Commercial Solutions	10047, 10047
Crosley	10000, 10054
Curtis	12352
Curtis Mathes	10047, 10054, 10451, 10093, 10702, 10145, 11661, 11147, 11347
Daewoo	10451, 11661, 10661, 10672
Dell	11264, 11080, 11863
Denon	10145
Dish Network	11948
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10178, 10171, 11034
Dynex	11463, 11785, 11810, 12049, 12184
Electroband	10000
Electrograph	11755
Electrohome	10463
Emerson	11864, 10017, 10451, 10463, 10178, 10171, 11661, 11394, 11944, 11963
Emprex	11422
Envision	10813, 11365, 11589, 12014, 12087
ESA	10171, 11944, 11963
Fujitsu	10809
Funai	10000, 10171, 11271, 11963
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10047, 10451, 10178, 11347
GFM	10171, 11963, 12167
Gibraltar	10017
Go Video	10886
GoldStar	10178
Haier	11034, 11748, 11749, 12309
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 11745
Harman/Kardon	10054
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11502
Hisense	10748, 11314, 12098, 12419
Hitachi	11643, 11145, 10145
HP	11494, 11502
iLo	11684, 11990

Infinity	10054
Initial	11990
Insignia	11423, 11564, 10171, 11204, 11517, 11892, 11963, 12002, 12049
Inteq	10017
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761
JVC	10463, 10053, 10731, 11253, 11601, 11774, 12271
KDS	11498
KLH	10767
LG	11423, 10017, 10178, 10856, 12358, 12424
LXI	10047, 10054, 10156, 10178
MAG	11498
Magnavox	11454, 11866, 10054, 10802, 11198, 11254, 11365, 11944, 11963, 11990, 12372
Marantz	11454, 10054
Matsushita	10250
Maxent	11755
Megatron	10178, 10145
Memorex	10463, 10150, 10178, 11892
MGA	10150, 10178
Midland	10047, 10017
Mintek	11990
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178
Motorola	10093
NAD	10156, 10178, 11156
NEC	11704, 11797
NetTV	11755
Nikko	10178
Norcent	10748, 11365, 11589
Olevia	11610, 11144, 11240, 11331
Optimus	10250
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10463, 11463
Panasonic	10250, 11480, 11457, 11271, 11941, 11946
PARK	12104
Penney	10047, 10156, 10178, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10171, 11271, 11394, 11963
Philips	11454, 11866, 10054, 10690, 11867, 12372
Pioneer	11457, 10679, 11260
Polaroid	11523, 10865, 11276, 11314, 11498, 11766, 12002, 12121
Portland	10451, 11661
Prima	10761, 11785
Proscan	11447, 10047, 11347, 12147, 12256
Proton	10178
Proview	11498
Pulsar	10017
Quasar	10250
RadioShack	10047, 10178
RCA	11547, 11447, 10047, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 11948, 11953, 12002, 12187, 12247, 12434
Realistic	10178
Runco	10017

Sampo	11755
Samsung	10702, 10178, 11060, 12051
Sansui	10463, 10171, 11409
Sanyo	10054, 11142
Sceptre	11360, 11599
Scotch	10178
Scott	10178, 11711
Sears	10047, 10054, 10156, 10178, 10171
Sharp	10818, 10093
Sheng Chia	10093
Sherwood	11399
Sony	10000, 10810
Soundesign	10178
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SunBrite	12337
Superscan	10093, 10864, 11944
Supreme	10000
SVA	10748, 10865, 11963
Sylvania	11864, 10054, 10171, 11271, 11314, 11394, 11886, 11944, 11963
Symphonic	10171, 11944
Syntax	11610, 11144, 11240, 11331
Tandy	10093
Tatung	11756
Technics	10250
Techview	10847
Teknika	10054, 10150
Telefunken	10702
TMK	10178
TNCi	10017
Toshiba	11524, 10156, 11256, 10845, 11156, 11356, 11656, 11704, 11945, 12006
TruTech	11723
TVS	10463
Venturer	11865
Victor	10053
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewsonic	11755, 10857, 10864, 10885, 11627, 11742, 12014, 12087
Viore	11684, 12104, 12352
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10054, 10178, 11156
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 10451, 10885, 10889, 11300, 11577
White Westinghouse	10463, 11661
Wyse	11365
Zenith	10000, 11423, 10047, 10017, 10463, 10178, 11145, 10145, 11661

VCR-DVR / Magnéscope - DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the DVD+VCR key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the DVR+AUX keys.

Pour une télécommande à trois composants, programmez les codes DVR sur la touche DVD+VCR. Pour une télécommande à quatre composants, programmez les codes DVR sur les touches DVR+AUX.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla DVD+VCR. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas DVR+AUX.

Accurian	20000
Admiral	20048
Adventura	20000
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20000
Allegro	20039
America Action	20278
American High	20035
Audiovox	20037, 20278
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081
CCE	20278
Citizen	20037, 20278
Craig	20037
Crosley	20081, 20000
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20278
Daewoo	20045, 20278
Denon	20042
DirecTV	20739, 20740
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20000
Electrohome	20037, 20043
Electrophonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20037, 20000, 20043, 20278, 20593, 21593
Fuji	20035
Funai	20000, 20593, 21593
Garrard	20000
GE	20060, 20035, 20202
GFM	21593
Go Video	20614
GoldStar	20037, 20038
Gradiente	20000
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hitachi	20000, 20042
Hughes Network Systems	20739, 20042, 20740
Humax	20739
Instant Replay	20035
JVC	20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20038

Kodak	20035, 20037
Lloyd's	20000
LXI	20037
Magnasonic	20593
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20000, 20593, 21593
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000, 20046
MGA	20043
Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20000
Multitech	20000
NEC	20067, 20038
Nikko	20037
Olympus	20035
Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20593
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20614, 20616
Penney	20035, 20037, 20042, 20038
Pentax	20042
Philco	20035
Philips	20739, 20035, 20081, 20618
Pilot	20037
Pioneer	20067
Polk Audio	20081
Portland	20278
Presidian	21593
Proscan	20060, 20202
Pulsar	20039
Quarter	20046
Quartz	20046
Quasar	20035, 20162
RadioShack	20000
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20042, 20202, 20880
Realistic	20035, 20037, 20048, 20000, 20046
ReplayTV	20614, 20616
Runco	20039
Samsung	20739, 20045
Sanky	20048, 20039
Sansui	20000, 20067
Sanyo	20046
Scott	20045, 20043
Sears	20035, 20037, 20000, 20042, 20046
Sharp	20048, 20848
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20032, 20035, 20000, 20636
STS	20042
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593
Symphonic	20000, 20593, 21593
Tashiko	20037
Teac	20000
Technics	20035, 20162

Teknika.....	20035, 20037, 20000
Thomas	20000
Tivo	20739, 20618, 20636, 20740
Toshiba.....	20045, 20043, 21008
Totevision	20037
Vector	20045
Vector Research.....	20038
Video Concepts	20045
Videomagic.....	20037
Villain	20000
Wards.....	20060, 20035, 20048, 20081, 20000, 20042
XR-1000.....	20035, 20000
Yamaha	20038
Zenith.....	20037, 20039, 20000

DVD

Accurian	30675
Aiwa.....	30641
Akai	30695
Alco	30790
Allegro	30869
Apex Digital.....	30672, 30794, 30796, 30797, 31056, 31061
Audiovox	30790, 31041, 31071
Axon.....	31071
Blue Parade.....	30571
Broksonic	30695
California Audio Labs	30490
Cinea	30831
CineVision.....	30869
Citizen	30695
Coby	30778, 31086, 31107, 31177, 31628
Craig.....	30831
Curtis Mathes	31087
CyberHome.....	30816
Daewoo	30869, 31169
Denon	30490, 30634
Disney	30675, 31270
Emerson	30591, 30675
Enterprise	30591
Funai	30675
GE.....	30522, 30815
GFM.....	30675
Go Video.....	30744, 30715, 30741, 30869, 31075
Go Vision	31071
GoldStar.....	30741, 30869
Grundig.....	30539
Harman/Kardon	30582, 31229
Hello Kitty.....	30831
Hitachi.....	30573, 30664
Hiteker	30672
Insignia	30675, 32095, 32428, 32596
Integra	30571, 31769
JVC.....	30558, 30623, 30867, 32365

Kawasaki	30790
Kenwood	30490, 30534
KLH.....	30790
LG	30591, 30741, 30869
Magnavox.....	30503, 30539, 30646, 30675, 31177, 31354, 31506
Marantz	30539
Memorex	30695, 30831, 31270, 32213
Microsoft	30522, 32083
Mitsubishi.....	31521
NAD.....	30741
Norcent	31107
Olevia.....	32331
Onkyo	30503, 31769
Oppo	30575
Panasonic.....	30490, 30503, 30703, 31579, 31641, 31762
Philco.....	30675
Philips.....	30503, 30539, 32056, 30646, 30675, 31267, 31340, 31354, 31506, 32084, 32434
Pioneer.....	30525, 30571, 30142, 30631, 32442
Polaroid.....	31061, 31086
Polk Audio	30539
Presidian	30675
Proceed	30672
Proscan.....	30522
ProVision.....	30778
RCA.....	30522, 30571, 30790, 30822, 31769, 32213
Rio	30869
Rotel.....	30623
Samsung	30490, 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 32489
Sansui.....	30695
Sanyo	30695
Schneider.....	30646
Sharp.....	30630, 30675, 32250
Sherwood.....	31043
Shinsonic.....	30533
Sonic Blue.....	30869
Sony	30533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633
Sylvania	30675
Symphonic.....	30675
Teac	30790
Technics.....	30490, 30703
Theta Digital.....	30571
Toshiba.....	30503, 30695, 31154, 31769, 32277
Urban Concepts.....	30503
Venturer	30790
Viore.....	32553
Vizio	32563
Xbox.....	30522, 32083
Yamaha	30490, 30539, 30646, 30545, 30497
Zenith.....	30503, 30591, 30741, 30869

Satellite/Satélite

Bell ExpressVu	50775
Crossdigital.....	51109
DirecTV.....	51377, 50392, 50566, 50639, 51142, 50247, 50749, 51749, 51856, 51076, 51109, 51442, 51609
Dish Network	50775, 51775
Dishpro	50775, 51775
EchoStar	50775, 51775
Expressvu.....	50775, 51775
GE	50566
General Instrument.....	50869
GOI.....	50775, 51775
HTS	50775, 51775
Hughes Network Systems	51142, 50749, 51749, 51442
Jerrold	50869
JVC.....	50775, 51775
Mitsubishi.....	50749
Motorola.....	50869
Next Level.....	50869
Panasonic.....	50247, 50701
Philips.....	51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan.....	50392, 50566
RadioShack	50869
RCA.....	50392, 50566, 50855, 50143
Samsung	51377, 51276, 51109, 51442, 51609
Sony	50639
Star Choice.....	50869
Tivo	51142, 51442
Toshiba.....	50749, 51749, 50790
Voom.....	50869
Zenith.....	51856

Cable / Câble

Amino	51602, 51822
Bright House.....	51376, 51877
Cable One	51376, 51877
Cablevision	51376, 51877, 51006
Charter	51376, 51877, 52187
Cisco.....	51877, 50877, 51982
Comcast	51376, 51877, 51982, 52576
Cox	51376, 51877
Digeo.....	51187, 52187
Director	50476
General Instrument.....	50476
i3 Micro	51602
Insight	51376, 51877
Jerrold	50476
Knology	51877
Mediacom	51376, 51877
Motorola.....	51376, 50476, 51187
Myrio.....	51602, 51822
Pace	51376, 51877, 51982

Panasonic.....	51982
Pioneer.....	51877, 50877
Rogers.....	51877
Scientific Atlanta.....	51877, 50877
Sejin	51602
Shaw	51376
Sony	51006
Suddenlink.....	51376, 51877
Time Warner.....	51376, 51877, 52187
Tivo	52576
WideOpenWest	51877

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) / Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) / Accesorios de vídeo (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.)

Access HD	52185
ADB	52254
Airlink 101	52491
Alpha Digital	52185
Amino	51481, 52482
AMTC	52185
Apex Digital.....	52478
Apple.....	52615
Artec.....	52490
AT&T.....	50858
CASTi.....	52305
Channel Master	52365
Cisco	52345
Coby	52667
Coship	52487
Daewoo	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream	52303
Dish Network	52470
EchoStar	52470
Epson	51563
Evolution	52479
GE.....	52360, 52450
Goodmind.....	52450
Gridlink	52348
Insignia	51415
KoolConnect	51481
Lasonic	52348
LG	51415
Magnavox	51563
Memorex	52486
MicroGEM	52489
Motorola.....	50858, 52378
Philco.....	51563
RCA.....	52325, 52454
Samsung	51490, 52592
Sansonic	52348
Scientific Atlanta.....	50858, 52345
SureWest	51481

Sylvania	51563
Tivax.....	52185
Ventura	52454
Venturer.....	52454
Verizon.....	52378
Winegard	52454
Zenith.....	51415
Zentech	52491
Zinwell	52488

Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour TV numérique / Convertidores Digitales

Access HD	52185
Airlink 101	52491
Alpha Digital	52185
AMTC	52185
Apex Digital.....	52478
Artec.....	52490
CASTi.....	52305
Channel Master	52365
Coby.....	52667
Coship	52487
Daewoo	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream	52303
Dish Network	52470
EchoStar	52470
Evolution	52479
GE.....	52360, 52450
Goodmind.....	52450
Gridlink	52348
Insignia	51415
Lasonic	52348
Magnavox.....	51563
Memorex	52486
MicroGEM	52489
Philco.....	51563
RCA.....	52325, 52454
Samsung	52592
Sansonic	52348
Sylvania	51563
Tivax.....	52185
Ventura	52454
Venturer.....	52454
Winegard	52454
Zenith.....	51415
Zentech	52491
Zinwell	52488