

Entretien du Sac



Osprey recommande les produits Nikwax® pour l'entretien de votre sac. Pour obtenir des instructions complètes sur le nettoyage de votre sac, consultez www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Votre sac est un produit extrêmement durable conçu pour des années d'utilisation intensive. Cependant, quelques précautions de base vous aideront à optimiser la durée de vie de votre sac.

- Après chaque voyage, n'oubliez pas de nettoyer à fond votre sac.
- S'il est mouillé, suspendez-le pour le faire sécher.
- Desserrez toutes les sangles.
- Lavez votre sac de temps en temps. (N'immergez pas les sacs de voyage avec châssis à roues High Road™)

Préparation de Votre Sac

En chargeant votre sac correctement, vous optimisez le confort de portage. Pour obtenir des informations complètes, consultez: www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack



Lourd ————— Léger

Garantie

Les sacs à dos Osprey intègrent notre objectif de solidité. Ils sont conçus pour durer toute une vie et sont soutenus par une garantie exceptionnelle, même si vous mettez votre équipement à rude épreuve. Visitez www.ospreypacks.com pour en savoir plus.



Des questions?
Contactez le service client d'Osprey. Toute l'équipe de notre service clientèle se tient à votre entière disposition. Survolez l'onglet du service clientèle à l'adresse www.ospreypacks.com.
Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 États-Unis
+1 866 284 7830

Manuel de l'Utilisateur de la Série Escapist



Félicitations pour votre achat d'un sac Osprey de la série Escapist. Notre souci constant du détail vous permet d'être en possession d'un sac réellement doté de nombreuses caractéristiques intelligentes ; nous souhaitons en outre nous assurer que vous utilisiez et compreniez totalement votre sac. Voici donc une description détaillée de votre sac.



www.ospreypacks.com

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Bretelles Ajustables à la Poitrine Modified BioStretch™



Les sacs de la série Escapist se composent de bretelles de soutien ventilées Modified BioStretch™ qui consistent en une mousse à fente recouverte d'un tissu maillé, avec une sangle ajustable au niveau du sternum, d'un sifflet de sauvetage et d'une poche à glissière intégrée pour le petit matériel électronique. Deux

tailles ajustables au torse procurent un confort exceptionnel et un ajustement sur mesure (modèles Escapist 25 et 30 uniquement). Afin d'ajuster la taille de torse : **A** Desserrez les sangles de rappel de charge en haut de la bretelle. **B** Repérez l'icône de flèche et glissez une main entre le panneau dorsal du sac et la bretelle afin de défaire la bande velcro. **C** Faites glisser la bretelle en utilisant les flèches en tant que guide. **D** Appuyez fermement pour refermer.

Compartment Externe d'Hydratation

Entre le panneau dorsal et la partie principale de votre sac série Escapist, il y a un compartiment extérieur pour l'hydratation, conçu à la fois pour faciliter l'accès et pour limiter l'impact sur la place disponible dans le compartiment intérieur.

A Repérez et desserrez zles sangles de rappel de charge/bretelles pour y accéder. **B** Placez le réservoir dans le compartiment en utilisant l'attache de suspension si nécessaire. **C** Faites passer le tube à gauche/droite à travers le chemin élastique sur la bretelle à votre convenance et resserrez les sangles de rappel de charge.



Accès au Panneau de Chargement



Chaque sac de la série Escapist permet d'accéder au contenu du compartiment principal par le biais d'un panneau de chargement à double glissière.

Ceinture Bio-Stretch™

Chaque sac de la série Escapist est équipé d'une ceinture modifiée Bio-Stretch™, constituée de mousse à fente recouverte d'un tissu maillé avec double poche à glissière, et d'un système de fermeture droit modifié ErgoPull™ conçu pour le confort et la performance.

Remarque: Le modèle Escapist 20 n'est pas équipé de poches de ceinture.



Poche Coupée Supérieure



En haut du sac, la poche coupée à glissière offre des solutions d'organisation/rangement supplémentaires. Son tissu thermoformé permet de protéger vos objets de valeur et de nettoyer facilement en cas de déversement.

Poche du Panneau Avant

Les sacs de la série Escapist comportent un compartiment avant avec une double glissière et une poche intérieure cachée en tissu, un porte-clés, des pochettes de rangement pour les outils et des poches en tissu maillé idéales pour transporter des pompes, des outils de vélo et des tubes.



Suspension AirScape™



Chaque sac de la série Escapist comporte un panneau dorsal respirant AirScape™ en mousse nervurée offrant un confort et une aisance de transport et une performance sans pareil.

Fermeture Par ErgoPull™



Toutes les ceintures Escapist utilisent notre conception exclusive ErgoPull™ droite modifiée. Afin de l'utiliser, desserrez suffisamment la sangle pour pouvoir connecter la boucle centrale. Puis saisissez de chaque main

l'extrémité libre des sangles situées de chaque côté et tirez-les simultanément vers le côté opposé.

Attache-casque LidLock™



Chaque sac de la série Escapist comporte un attache-casque LidLock™ avec système de contrôle de charge élastique permettant de transporter le casque de manière rapide et sûre. Pour l'utiliser **A** Repérez l'attache LidLock™ qui se trouve vers le haut du panneau avant du sac et retirez-la du sac. **B** En position verticale, faites passer LidLock™ à travers une fente du casque à partir du bas et faites-le pivoter en position horizontale. **C** Sur la partie droite du panneau extérieur du sac, la boucle en corde permet d'augmenter ou de réduire la tension. Inversez la procédure pour retirer le casque.

Réservoir HydraForm™

Ajoutez un réservoir d'hydratation Osprey HydraForm™ de 2 ou 3 litres à votre sac pour gérer votre eau de façon stable et efficace lors de vos déplacements. Pour plus d'informations, consultez votre détaillant Osprey local ou visitez www.ospreypacks.com.



Compartiment de Base



Les modèles Escapist 30 et 25 comportent un compartiment à double glissière sur le bas du sac avec une cloison en tissu cousue qui en fait un compartiment idéal pour ranger le linge sale, les chaussures et une multitude d'autres objets indispensables.

Poches en Tissu Maillé Avant et Latérales

En plus d'une poche en tissu maillé sur l'avant du sac, chaque sac de la série Escapist (à l'exception du modèle Escapist 15) comporte deux poches en tissu maillé sur les côtés avec système de compression InsideOut™ vous permettant de sécuriser le contenu même lorsque les poches sont utilisées. Pour placer les sangles de compression InsideOut™ selon vos besoins, **A** Repérez la boucle de réglage dans le haut et sur le côté de la poche latérale en tissu extensible, puis faites sortir les sangles par cette boucle et la boucle de coulissement correspondante vers le panneau dorsal. **B** À présent, faites passer la sangle pour obtenir une compression interne ou externe en positionnant la boucle coulissante à l'intérieur ou à l'extérieur de la poche latérale et inversez le procédé ci-dessus.



Attache Pour Lumière Clignotante



Près de la base de chaque sac de la série Escapist, vous trouverez une attache renforcée permettant d'attacher une lumière clignotante pour une visibilité extrême.

Housse imperméable intégrée

Chaque sac de la série Escapist comporte une housse imperméable réfléchissante intégrée destinée à protéger le contenu de votre sac même dans les pires conditions. La housse imperméable est faite avec des matières réfléchissantes et un renfort clignotant intégré pour une sécurité accrue. Pour utiliser la housse, **A** Repérez le compartiment à glissière qui contient la housse imperméable vers la base du sac, puis ouvrez et sortez la housse du compartiment pour recouvrir le haut et le bas de votre sac ; **B** Sécurisez-la en utilisant l'autobloqueur au bas de la housse imperméable. Pour ranger la housse dans son compartiment, inversez la procédure. Pour complètement enlever la housse imperméable, défaites le fermoir de l'autobloqueur et enlevez la housse.



Remarque : Afin de lutter contre la formation de moisissure, enlevez la housse imperméable et laissez-la sécher entièrement après utilisation sous la pluie.

CARACTERISTIQUES UNIQUES



Escapist 30

L'Escapist 30 est un sac à dos technique à panneaux de chargement, idéal pour contenir tout ce dont vous avez besoin pour une sortie à vélo et toutes vos aventures en montagne.

- Ouverture du compartiment de base par double glissière
- Deux poches à glissière à la ceinture

Tissus de base

Ripstop nid d'abeilles de 200 deniers, Nylon HD de 420 deniers, Nylon de 210 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	27 L	930 g
M/G	30 L	1030 g



Escapist 25

(Disponible sur certains marchés)

L'Escapist 25 est un sac à dos technique à panneaux de chargement, idéal pour contenir tout ce dont vous avez besoin pour une sortie à vélo, des excursions d'une journée à vélo et toutes vos aventures en montagne.

- Ouverture du compartiment de base par double glissière
- Deux poches à glissière à la ceinture

Tissus de base

Ripstop nid d'abeilles de 200 deniers, Nylon HD de 420 deniers, Nylon de 210 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	22 L	880 g
M/G	25 L	940 g



Escapist 20

L'Escapist 20 est un sac à dos technique à panneau de chargement, idéal pour de longues journées de VTT et des aventures en montagne de plus courte durée.

Tissus de base

Ripstop nid d'abeilles de 200 deniers, Nylon HD de 420 deniers, Nylon de 210 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	18 L	690 g
M/G	20 L	750 g



Escapist 15

(Disponible sur certains marchés)

L'Escapist 15 est un sac à dos technique à panneau de chargement, idéal pour de longues journées de VTT.

- Ouverture du compartiment de base par double glissière

Tissus de base

Ripstop nid d'abeilles de 200 deniers, Nylon HD de 420 deniers, Nylon de 210 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	18 L	640 g
M/G	20 L	680 g