




77-115

IntelliSensor™ Plus

Multi-depth Stud Finder

INSTRUCTION MANUAL



IntelliSensor™ Plus (77-115)

The Stanley® IntelliSensor™ Plus uses electronic signals to locate the position of studs or joists through drywall and other common wall materials. Once the edge of the stud has been detected, the IntelliSensor™ Plus LED display gives visual and audio indications that allow you to easily pinpoint the stud's edge position. A pencil line allows you to quickly note the location of the stud edges.

The IntelliSensor™ Plus allows the user to locate wood and metal studs up to 1-1/2 inch Detection depth.

The IntelliSensor™ Plus provides automatic calibration and heavy duty ABS construction.

Depth detection selected by side button for 1/2 inch, 1 inch and 1-1/2 inch.

Important: Read all instructions prior to operating the IntelliSensor™ Plus and DO NOT remove any labels from the tool.

ILLUSTRATION 1





ILLUSTRATION 2



A = Wood or metal stud depth detection up to 1/2"

B = Wood or metal stud depth detection up to 1"


C = Wood or metal stud depth detection up to 1-1/2"

Operating Instructions

Preparing for use

1.0 Battery:

Open the battery door on back of unit (illustration 3) and connect a 9-volt battery (not included). Insure to align the "+" terminal of the 9-volt battery to the "+" indicator, located inside the battery compartment. Place battery door onto case and snap battery door on. Recommend to replace a new 9 volt battery when low battery. (flashing green LED).



BATTERY DOOR
ILLUSTRATION3

2.0 Turning Power On

The ON/MODE Button is located on the right side (illustration 1) of the hand grip.

3.0 Selecting Scanner Depth Mode

1. Depress and hold "ON" button once (1x) to select to 1/2 " read depth detection. The 1/2" mode LED will illuminate (illustration 2). The unit will then calibrate, followed by a beep and a green LED will illuminate.

2. `Double-click' / Depress and hold ONbutton twice (2x) to select to 1" read depth detection. The 1" mode LED will illuminate (illustration 2). The unit will then calibrate , followed by a beep and a green LED will illuminate.

3. "Triple-click" / Depress "ON" button three times (3x) to select 1-1/2" read depth detection. The 1-1/2" mode LED will illuminate (illustration 2). The unit will then calibrate, followed by a beep and a green LED will illuminate.

IMPORTANT: Unit will automatically shut- off if ON button is released following steps 1,2,3 above.

4.0 Calibration

Calibrate the unit on wall before scanning for wood or metal stud.

IMPORTANT: The unit cannot be moved before calibration is complete and before green LED & Depth LED go on.

Note: While calibrating, the IntelliSensor™ Plus must not be placed directly over a stud, dense material such as metal, wet or newly painted areas as this will prevent the unit from calibrating properly. If this is done over wood or metal stud the unit will give no indication when moved away from the area. Move to a different location and try again.

USAGE

5.0 Calibrating

Following the requirements of 3.0, and 4.0, hold the IntelliSensor™ Plus flat against the surface, making firm contact. Select depth (3.0) and hold the "ON" button. The sensor will sound an audible "beep" (for 1-3 seconds) while self calibrating (Do not move while calibrating). The Buzzer will stop signifying the calibration is finished, (Only the single bottom "Green" LED will illuminate).

Notes: Releasing the on-button will turn off the sensor.

IMPORTANT: The unit cannot be moved before calibration is complete and before green LED & Depth LED goes on.

This sensor is designed for use only on interior surfaces.

For best results the depth mode selected should be based on the thickness of the surface material being scanned (Reference 3.0 and 7.0)

6.0 Scanning / Detecting studs


Following proper calibration of the stud sensor (5.0)

Usage:

- Slide the IntelliSensor™ unit slowly across the surface in a straight line **2**. As it moves closer to the stud, red LEDs will go on. When it detects the stud edge, the top LED will go on and an audio tone will sound **3**.

- Use the handy pencil hole marker on the IntelliSensor™ unit to mark the stud edge.

- Double check stud location by coming from the opposite direction. Make additional markings. The midpoint of the two marks indicates the stud center **4,5**.



7.0 Cautions on Operating

You should always use caution when nailing, cutting or drilling in walls, ceilings and floors that may contain wiring or pipes near the surface. Always remember that studs or joists are normally spaced 16 inches or 24 inches apart and are 1-1/2 inches in width. To avoid surprises, be aware that anything closer together or of a different width may be an additional stud, joist or fire break.

Operating Tips

Always Grasp your stud finder between fingers and thumb while maintaining contact with your palm.

Conventional Construction

Doors and windows are commonly constructed with additional studs and headers for added stability. The IntelliSensor™ Plus detects the edge of these double studs and solid headers and emits and holds an audio signal as it crosses over them.

Surface Differences

This Scanner will scan through approximately 1/2" - 1-1/2" common building materials,

Including:

- Gypsum drywall
- Plywood sheathing
- Hardwood floors
- Linoleum over wood
- Wallpaper

The scanner cannot scan through:

- Carpeting
- Foil faced materials
- Ceramic tile
- Cement or concrete
- Metal & plaster walls

The thickness, density and moisture content of the surface material will affect the sensing depth Wallpaper—There will be no difference in the function of the stud sensor on surfaces covered with wallpaper or fabric unless the coverings contain metallic foil or fibers.

Plaster and Lath — Unless the plaster and lath is exceptionally thick or has metal mesh in it there will be no problem with the unit functioning properly.

Ceiling or Textured Surfaces — When dealing with a rough surface such as a sprayed ceiling, use a piece of cardboard when scanning the surface. Run through the calibration technique described earlier WITH the piece of cardboard between the stud sensor and the surface. Also, it is particularly important in this application to remember to keep your free hand away from the unit.

8.0 Specifications

Utilizing the procedure of scanning and marking from two sides, IntelliSensor™ Plus will locate the stud center typically within 1/8" accuracy for wood and 1/4" accuracy for metal. When measuring a wood or metal stud, it is recommended the IntelliSensor™ Plus to be used at 30-50% relative humidity.

Battery	: 9 volt (not included)
Shock Resistance	: up to 3 feet
Operating Temperature	: +32°F to +120°F (0°C to +49°C)
Storage Temperature	: -4°F to +150°F (-20°C to +66°C)

Warranty

The Stanley Works warrants the IntelliSensor™ Plus against defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. Deficient products will be repaired or replaced at Stanley's discretion if sent to:

The Stanley Works
Customer Service
Repair Department
480 Myrtle Street
New Britain, CT 06053

Stanley's liability under this warranty is limited to repair or replacement of the unit. Any attempt to repair the product by other than factory authorized personnel will void this warranty. Calibration, batteries and maintenance are the responsibility of the user. Where permitted by law, Stanley is not responsible for incidental or consequential damages. Agents of Stanley cannot change this warranty. Stanley is not responsible for damage resulting from wear, abuse or alteration of this product. The user is expected to follow ALL operating instructions.

This warranty may provide you with additional rights that vary by state, province or nation.




77-115

IntelliSensor™ Plus

Détecteur de montant à
multiple profondeur

MODE D'EMPLOI



IntelliSensor™ Plus (77-115)

L'IntelliSensor™ Plus de Stanley® utilise des signaux électroniques pour trouver la position des montants ou solives au travers des murs de plâtre et d'autres matériaux de mur communs. Une fois que le bord du montant a été détecté, les voyants de l'IntelliSensor™ Plus offrent des indications visuelles et audibles vous permettant de repérer la position du bord du montant. Une encoche pour crayon à papier vous permet de marquer rapidement l'emplacement des bords du montant.

L'IntelliSensor™ Plus permet à l'utilisateur de trouver les montants de bois et métalliques jusqu'à 3,81 cm (1,5 po) de profondeur.

L'IntelliSensor™ Plus présente l'étalonnage automatique et est fabriqué de plastique ABS très robuste.

Profondeur de détection de 12,7, 25,4 ou 38,1 mm (0,5, 1 ou 1,5 po) sélectionnée par un bouton sur le côté

Important : Lisez toutes les instructions avant d'opérer l'IntelliSensor™ Plus et **N'ENLEVEZ** aucune étiquette de l'outil.

ILLUSTRATION 1





ILLUSTRATION 2



A = Profondeur de détection de montant de bois ou métallique de 12,7 mm (0,5 po)


B = Profondeur de détection de montant de bois ou métallique de 25,4 mm (1 po)

C = Profondeur de détection de montant de bois ou métallique de 38,1 mm (1,5 po)

Instructions de fonctionnement

Préparation à l'emploi

1.0 Pile : Ouvrez le compartiment de pile au dos de l'unité (illustration 3) et branchez une pile de 9 V (pas comprise). Assurez-vous d'aligner la borne « + » de la pile de 9 V sur l'indicateur « + », se trouvant à l'intérieur du compartiment de pile. Placez le couvercle sur le compartiment de pile et enclenchez-le. Nous vous conseillons de remplacer la pile de 9 V par une neuve quand l'indicateur de niveau bas de pile (voyant vert) clignote.



COUVERCLE DU
COMPARTIMENT DE PILE
ILLUSTRATION 3

2.0 Allumer l'unité

Le bouton de MARCHE/MODE se trouve sur le côté droit (illustration 1) de la poignée.

3.0 Choisir le mode de profondeur de balayage

1. Appuyez une fois sur et maintenez enfoncé le bouton de « MARCHE » pour choisir la profondeur de détection de 12,7 mm (0,5 po). Le voyant du mode de 12,7 mm (0,5 po) s'allumera (illustration 2). Alors, l'unité s'étalonnera, puis émettra un son court et un voyant vert s'allumera. 2. « Double-cliquez » / appuyez deux fois sur et maintenez enfoncé le bouton de MARCHE pour choisir la profondeur de détection de 25,4 mm (1 po). Le voyant du mode de 25,4 mm (1 po) s'allumera (illustration 2). Alors, l'unité s'étalonnera, puis émettra un son court et un voyant vert s'allumera.

3. « Triple-cliquez » / appuyez trois fois sur et maintenez enfoncé le bouton de MARCHE pour choisir la profondeur de détection de 38,1 mm (1,5 po). Le voyant du mode de 38,1 mm (1,5 po) s'allumera (illustration 2). Alors, l'unité s'étalonnera, puis émettra un son court et un voyant vert s'allumera.

IMPORTANT L'unité s'éteindra automatiquement si le bouton de MARCHE est relâché trop vite après une des étape 1, 2 ou 3 ci-dessus.

4.0 Étalonnage

Étalonnez l'unité sur le mur avant de balayer pour détecter des montants de bois ou métalliques.

IMPORTANT: L'unité ne doit pas être déplacée avant d'en avoir fini l'étalonnage et que les voyants vert et de profondeur s'allument. **Remarque:** Pendant l'étalonnage, l'IntelliSensor™ Plus ne devra pas être placé directement sur un montant, du matériau dense comme le métal, des surfaces mouillées ou récemment peintes car ceci l'empêchera de s'étalonner correctement. Si ceci est réalisé sur un montant de bois ou métallique, aucune indication ne sera offerte par l'unité quand elle sera déplacée de cette zone. Posez-la sur un autre endroit et essayez de nouveau.

USAGE

5.0 Étalonnage

Tout en suivant les exigences des étapes 3.0 et 4.0 ci-dessus, tenez l'IntelliSensor™ Plus à plat contre la surface, en faisant un contact ferme. Sélectionnez la profondeur (3.0) et tenez enfoncé le bouton de « MARCHE ». Le détecteur émettra un son audible court (de 1 à 3 secondes) tout en s'étalonnant automatiquement (ne le déplacez pas pendant l'étalonnage). La sonnerie s'éteindra indiquant la fin de l'étalonnage (seul le voyant « vert » du bas s'allumera). Remarques : Relâcher le bouton de marche éteindra le détecteur.

IMPORTANT: L'unité ne doit pas être bougée avant de terminer l'étalonnage et que les voyants vert et de profondeur s'allument.

Ce détecteur est conçu seulement pour les surfaces d'intérieur. Pour de meilleurs résultats, le mode de profondeur de détection devrait être sélectionné selon l'épaisseur du matériau de la surface à balayer (reportez-vous aux points 3.0 et 7.0)

6.0 Balayage / Détection de montants

À la suite du bon étalonnage du détecteur de montant (5.0)


Usage:

- Glissez l'unité IntelliSensor™ doucement sur la surface selon une ligne droite **2**. À mesure qu'elle approche le montant, les voyants rouges s'allument. Quand elle détecte le bord du montant, le voyant du haut s'allume et un son audible retentit **3**.
- Servez-vous de l'encoche pratique pour crayon à papier de l'unité IntelliSensor™ afin de marquer la position du bord du montant.
- Vérifiez de nouveau l'emplacement du montant en revenant de l'autre côté. Faites d'autres marques. Le point central des deux marques indiquera le centre du montant **4 5**.

1



2



3



4



5



7.0 Précautions de fonctionnement

Vous devriez toujours faire attention quand vous clouez, coupez ou percez des murs, plafonds et sols qui peuvent contenir du câblage ou des tubes près de la surface. Souvenez-vous toujours que les montants ou solives sont normalement espacés de 40,64 ou 50,80 cm (16 ou 24 po) et d'une épaisseur de 3,81 cm (1,5 po). Dans le but d'éviter des surprises, sachez que tout ce qui se trouve plus rapproché ou d'une épaisseur différente peut être un montant, une solive ou un pare-feu supplémentaire.

Conseils d'opération

Saisissez toujours votre détecteur de montants entre les doigts et le pouce tout en maintenant le contact de votre paume.

Construction conventionnelle

Les portes et fenêtres sont habituellement construites au moyen de montants et traverses supplémentaires pour plus de stabilité. L'IntelliSensor™ Plus détecte le bord de ces doubles montants, puis émet et maintient un son à mesure qu'il passe sur eux.

Différences de surface

Ce détecteur balayera au travers d'environ 12,7 à 38,1 mm (0,5 à 1,5 po) de matériaux de construction communs, y compris :

- Murs de plâtre
- Contreplaqué
- Parquet
- Linoléum sur bois
- Papier peint

Le détecteur ne peut pas traverser :

- Moquette
- Matériaux revêtu d'aluminium
- Carrelage
- Ciment ou béton
- Mur de métal et plâtre

L'épaisseur, la densité et le niveau d'humidité du matériau de la surface affecteront la profondeur de détection.

Papier peint – Les fonctions du détecteur de montant ne changeront en aucune manière sur les surfaces couvertes de papier peint ou de tissu à moins qu'il ne contienne des fibres ou du papier métalliques.

Plâtre et latte – À moins que le plâtre ou les lattes ne soient exceptionnellement épais ou ne comportent de la maille métallique, l'unité fonctionnera correctement.

Plafond ou Surfaces de Texture – Quand il s'agit d'une surface irrégulière comme un plafond crépi, servez-vous d'un morceau de carton pour balayer la surface. Réalisez les étapes d'étalonnage décrites auparavant AVEC le morceau de carton entre le détecteur de montant et la surface. Aussi, il est particulièrement important dans ce cas de vous rappeler de garder votre main libre éloignée de l'unité.

8.0 Fiche technique

En vous servant de la procédure de balayage et marquage en passant des deux côtés, l'IntelliSensor™ Plus trouvera typiquement le centre du montant avec une précision de 3,17 mm (1/8 po) pour le bois et 6,35 mm (1/4 po) pour le métal.

Quand vous mesurez un montant de bois ou métallique, nous vous recommandons d'utiliser l'IntelliSensor™ Plus entre 30 et 50° d'humidité relative.

Pile : 9 V (pas comprise)

Résistance aux impacts : Chute de pas plus de 1 m (3 pi)

Température de fonctionnement : 0 à +49 °C (+32 à +120 °F)

Température de rangement : 20 à +66 °C (-4 à +150 °F)

Garantie

The Stanley Works garantit l'IntelliSensor™ Plus contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant un an à partir de la date d'achat. Les produits défectueux seront réparés ou remplacés au gré de Stanley s'ils sont envoyés au service clientèle :

The Stanley Works
Customer Service
Repair Department
480 Myrtle Street
New Britain, CT 06053, USA

La responsabilité de Stanley sous les termes de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de l'unité. Toute tentative de réparation du produit par toute personne autre que du personnel autorisé par l'usine annulera cette garantie. L'utilisateur est responsable de l'étalonnage, des piles et de l'entretien. Où permis par la loi, Stanley ne pourra pas être tenu responsable des dégâts secondaires ou conséquents. Les agents de Stanley ne peuvent pas changer cette garantie. Stanley ne pourra pas être tenu responsable des dégâts provenant de l'usure, de l'abus ou des modifications de ce produit. On s'attend que l'utilisateur respecte TOUTES les instructions de fonctionnement.

Cette garantie peut vous donner des droits supplémentaires variant selon l'état, la province ou la nation.



77-115

Detector de parales de profundidad múltiple

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IntelliSensor™ Plus (77-115)

El IntelliSensor™ Plus de Stanley® IntelliSensor usa señales electrónicas para ubicar la posición de parales o vigas a través de pirca (drywall) y otros materiales de pared comunes. Una vez que el borde del paral ha sido detectado, la pantalla de Cristal Líquido (LED) del IntelliSensor™ Plus produce señales visuales y sonoras que le permiten localizar con precisión la posición del borde del paral. Una línea trazada a lápiz le permite marcar rápidamente la ubicación de los bordes del paral.

El IntelliSensor™ plus le permite al usuario ubicar parales de madera y de metal hasta una profundidad de 1-1/2 pul.

El intellisensor™ Plus tiene calibración automática y construcción de ABS para trabajo pesado.

La detección de profundidad se selecciona mediante del botón lateral a 1/2, 1 y 1-1/2 pulgadas.

Importante: Lea todas las instrucciones antes de operar el IntelliSensor™ Plus y **NO REMUEVA** ninguna etiqueta de la herramienta.

ILUSTRACIÓN 1





ILUSTRACIÓN 2



A = Detección de profundidad de paral de madera o metal hasta 1/2 pul.


B = Detección de profundidad de paral de madera o metal hasta 1 pul.

C = Detección de profundidad de paral de madera o metal hasta 1-1/2 pul.

Instrucciones de operación

Preparación para su uso

1.0 Batería: Abra la compuerta de la batería en dorso de la unidad (ilustración 3) y conecte una batería de 9 voltios (no es incluida). Asegúrese de alinear el terminal "+" de la batería de 9 voltios con el indicador "+" ubicado en el compartimiento de la batería. Coloque la compuerta de la batería sobre la caja y cierre la compuerta. Se recomienda reemplaza la batería de 9 voltios cuando el indicador de la batería se prenda. (LED verde intermitente).



COMPUERTA DE LA BATERÍA
ILUSTRACIONES

2.0 Prendido del Instrumento

El botón de PRENDIDO/MODALIDAD está ubicado en el lado derecho del mango (ilustración 1).

3.0 Selección de la modalidad de profundidad de escaneo

1. Oprima y sostenga el botón "ON" una vez (1 x) para seleccionar lectura de detección de profundidad de 1/2 pul. El LED de modalidad de 1/2 pul. se iluminará (ilustración 2). La unidad entonces se calibrará, seguido de un biip y se iluminará el LED verde.

2. Oprima dos veces / Oprima y sostenga el botón de ON dos veces (2x) para seleccionar la lectura de detección de profundidad de 1 pul. El LED de modalidad de 1 pul. se iluminará (ilustración 2). La unidad entonces se calibrará, seguido de un biip y se iluminará el LED verde.

3. Oprima tres veces / Oprima el botón "ON" tres veces (3x) para seleccionar lectura de detección de profundidad de 1-1/2 pul. El LED de modalidad de 1-1/2 pul. se iluminará (ilustración 2). La unidad entonces se calibrará, seguido de un biip y se iluminará el LED verde.

IMPORTANTE La unidad se apagará automáticamente si el botón ON (PRENDIDO) es soltado después de los pasos 1,2,3 mencionados arriba.

4.0 Calibración

Calibre la unidad en la pared antes de escanear para parales de madera o de metal.

IMPORTANTE: La unidad no puede ser movida antes de que termine de calibrarse y antes de que el LED verde y el LED de profundidad se prendan. **Nota:** Mientras lo está calibrando, el IntelliSensor™ Plus no deberá ser puesto directamente sobre el paral, materiales densos tales como metal, áreas mojadas o recién pintadas ya que esto evitará que la unidad se calibre apropiadamente. Si esto es hecho sobre madera o metal, la unidad no dará ninguna indicación cuando es retirada del área. Muévela a una ubicación diferente y trate de nuevo.

USO

5.0 Calibración

Calibre la unidad en la pared antes de escanear para parales de madera o de metal. Siguiendo los requisitos de los puntos 3.0, y 4.0 sostenga el Intellisensor™ Plus plano contra la superficie haciendo contacto firme. Seleccione la profundidad (3.0) y oprima y sostenga el botón de "ON" (Encendido). El sensor emitirá n sonido de "biip" (durante 1 a 3 segundos) mientras se calibra (No lo mueva mientras se está calibrando). La alarma parará de sonar indicando que la calibración está terminada, (Sólo un botón LED verde se eliminará).

Notas: El soltar el botón de encendido apagará el sensor.

IMPORTANTE: La unidad no puede ser movida antes de que termine de calibrarse y antes de que el LED verde y el LED de profundidad se prendan.

Este sensor fue diseñado para usarse únicamente en superficies interiores. Para obtener mejores resultados, la modalidad de profundidad seleccionada deberá ser basada en el espesor del material de la superficie que de está escaneando (Refiérase a 3.0 y 7.0).


6.0 Escaneo / detección de parales

Después de la calibración apropiada del sensor de parales (5.0)


Uso:

- Deslice lentamente el IntelliSensor™ sobre la superficie en línea recta **2**. A medida que se acerca al paral, se prenderá el LED rojo. Cuando detecta el borde del paral, la luz LED superior se prenderá y un tono sonará **3**.
- Use el agujero marcador del lápiz del IntelliSensor™ para marcar el borde del paral.
- Revise de nuevo la ubicación del paral retornando en la dirección opuesta. Haga marcas adicionales. El punto intermedio entre las dos marcas adicionales. El punto intermedio entre las dos marcas indica el centro del paral **4 5**.


1




2




3



4



5



7.0 Precauciones en la operación

Usted siempre deberá tener precaución al clavar, cortar o perforar paredes, cielos rasos y pisos que puedan contener cables o tuberías cerca de la superficie. Siempre recuerde que los parales o vigas están normalmente espaciados a 40 ó 61cm (16 ó 24 pulgadas) entre sí y son de 3,8cm (1-1/2 pul.) de ancho. Para evitar sorpresas, esté consciente de que cualquier cosa que esté menos espaciada o que tenga un ancho diferente puede ser un paral, viga o pared contra incendio adicionales.

Consejos de operación

Siempre agarre el detector de parales entre los dedos y el pulgar, manteniendo contacto con la palma de su mano.

Construcción convencional

Las puertas y ventanas son comúnmente construidas con parales y travesaños adicionales para mayor estabilidad. El IntelliSensor™ Plus detecta el borde de estos parales dobles y travesaños sólidos, emite y mantiene una señal sensora a medida que cruza sobre ellos.

Diferencias de superficie

El detector detectará a través de materiales de construcción comunes de 1/2" a 1-1/2". Incluyendo:

- Pirca (drywall) de yeso
- Láminas de madera
- Pisos de madera dura
- Linóleo sobre madera
- papel de pared

El detector no podrá escanear a través de:

- Tapetes
- Materiales con superficie de papel de aluminio
- Azulejos de cerámica
- Cemento o concreto
- Paredes de metal y yeso

El espesor, densidad y contenido de humedad del material de la superficie afectarán la profundidad de detección.

Papel de pared - No habrá ninguna diferencia en el funcionamiento del sensor de parales sobre superficie cubiertas con papel de pared o tela, a menos que contengan papel de aluminio o fibras.

Yeso y Listón - A menos que el yeso y el listón sean excepcionalmente gruesos o tengan malla de metal dentro, la unidad no tendrá ningún problema para trabajar apropiadamente.

Cielos Rasos o Superficies con Textura - Cuando esté tratando con una superficie áspera, tal como un cielo raso atomizado, use un pedazo de carón al escanear la superficie. Revise la técnica de calibración descrita anteriormente CON EL CARTÓN entre el sensor de parals y la superficie. También, es particularmente importante en este tipo de uso recordarse de mantener su mano libre alejada de la unidad.

8.0 Especificaciones

Utilizando el procedimiento de escaneo y haciendo marcas a los dos lados, el IntelliSensor™ Plus encontrará el centro del paral con una precisión de 3,17 mm (1/8 pul) sobre madera y de 6,36 mm (1/4 pul.) sobre metal.

Al medir un paral de madera o de metal, se recomienda que el IntelliSensor™ Plus sea usado a una humedad relativa del 30 al 50%.

Batería : 9 voltos (no es incluida)

Resistencia al impacto : hasta 1m (3 pies)

Temperatura de operación : +32°F to +120°F
(0°C to +49°C)

Temperatura de almacenaje : -4°F to +150°F
(-20°C to +66°C)

Garantía

La Stanley Works garantiza el IntelliSensor™ Plus contra defectos en material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de la compra. Los productos deficientes serán reparados o reemplazados a la discreción de Stanley si son enviados a:

The Stanley Works
Customer Service
Repair Department
480 Myrtle Street
New Britain, CT 06053

La responsabilidad de Stanley bajo esta garantía está limitada a la reparación o al reemplazo de la unidad. Cualquier intento de reparar este producto por persona diferente al personal autorizado por la fábrica anulará esta garantía. La calibración, las baterías y el mantenimiento son la responsabilidad del usuario. Donde sea permitido por la ley, Stanley no es responsable por daños incidentales o consecuentes. Los agentes de Stanley no pueden cambiar esta garantía. Stanley no es responsable por daños como resultado de desgaste, abuso o alteración de este producto. El usuario está supuesto a seguir TODAS las instrucciones de operación.

Esta garantía podrá darle derechos adicionales los cuales varían de acuerdo al estado, la provincia o la nación.



WARNING: Protect Your Eyes Wear Safety Goggles

AVERTISSEMENT: Protégez vos yeux, portez des lunettes de sécurité.

ADVERTENCIA: Protéjase los ojos, use gafas de seguridad

One Year Warranty

Garantie de un an

Garantía de un año

©2005 Stanley Tools Product Group of
The Stanley Works, New Britain, CT 06053

T5383